



# OMNIUM

[PORTABLER ROLLENTRAINER]

Bitte den QR-Code scannen, um die ausführliche Bedienungsanleitung des Omnium Rollentrainers abzurufen.



### WICHTIGE HINWEISE: Bitte sorgfältig durchlesen

Vor Beginn eines Trainingsprogramms sollte ein Arzt oder Gesundheitsberater konsultiert werden. Diese können ein Trainingsprogramm mit einer auf das Alter und den allgemeinen Gesundheitszustand abgestimmten Häufigkeit und Intensität erstellen. Der Omnium Rollentruainer richtet sich an Personen, die mit dem Fahrradfahren vertraut sind. Fahrräder sind hochentwickelte Geräte und dürfen nur von Personen genutzt werden, die mit der Bedienung des Fahrrads vertraut sind und Schnellspanner bzw. Steckachsen korrekt festziehen können.

### EINRICHTUNG und SICHERHEIT:

- Vor jeder Benutzung IMMER die Sicherheit und Stabilität des Fahrrads im Omnium Rollentruainer überprüfen.
- Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass alle Beine des Omnium Rollentruainers vollständig ausgeklappt und die Streben verriegelt sind.
- Alle Befestigungselemente des Omnium Rollentruainers müssen vor der Nutzung auf festen Sitz überprüft werden.
- Es ist vor JEDEM Training zu überprüfen, dass der Schnellspanner bzw. die Steckachse an der Gabel richtig fixiert und festgezogen ist. Bei nicht ordnungsgemäßer Fixierung von Schnellspanner/Steckachse kann sich das Fahrrad vom Rollentruainer lösen und umkippen, was zu Schäden am Fahrrad/Rollentruainer und/oder zu Verletzungen des Benutzers führen kann.
- Der Omnium Rollentruainer ist für den Gebrauch auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund konzipiert. Er sollte nicht auf einer abschüssigen, geneigten oder unebenen Fläche verwendet werden. Die Verwendung des Omnium Rollentruainers auf weichem Untergrund ist zu vermeiden, da die Beine in den Boden einsinken und so die Standsicherheit beeinträchtigt werden könnte. Die Unterseite der Rollen darf nicht mit dem Untergrund, einem Teppich oder einem anderen Gegenstand oder Hindernis in Kontakt kommen.
- Beim Fahren auf dem Rollentruainer müssen immer beide Hände am Lenker bleiben.
- Finger und andere Gegenstände sind unbedingt von den beweglichen Teilen des Rollentruainers und des Fahrrads fernzuhalten.
- Kinder und Haustiere dürfen sich während der Benutzung nicht in der Nähe des Fahrrads und des Rollentruainers aufhalten.
- Max. Traglast beträgt 102 kg

### AUF- UND ABSTEIGEN:


- Beim Aufsteigen auf den Rollentruainer ist Vorsicht geboten. Ist das Fahrrad mittels Gabelaufnahme im Rollentruainer fixiert, wird empfohlen, sich beim Aufsteigen neben den Sattel zu stellen. Beide Hände nach vorne gerichtet auf dem Lenker platzieren und den Oberkörper über dem Fahrrad zentrieren. Anschließend den äußeren Fuß auf das Pedal stellen, sich nach vorne lehnen und das Gewicht auf den Lenker verlagern. Dann das andere Bein langsam über den Hinterreifen und den Sattel des Fahrrads schwingen und den anderen Fuß auf das Pedal stellen.
- Zunächst langsam in die Pedale treten und die Trittfrequenz allmählich steigern, um sich mit dem Omnium Rollentruainer vertraut zu machen.
- Vom Fahrrad darf erst abgestiegen werden, wenn beide Pedale und das Hinterrad vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Bei Fragen oder Problemen hinsichtlich der Montage des Fahrrads im Rollentruainer oder des Aufsteigens auf das im Trainer fixierte Fahrrad bitte an den örtlichen Händler oder an Feedback Feedback Sports Tech Support wenden: [techsupport@feedbacksports.com](mailto:techsupport@feedbacksports.com)

### Pflege und Wartung


- Nach der Benutzung den Omnium Rollentruainer mit einem wasserfeuchten Tuch abwischen, um Korrosion zu vermeiden – keine Chemikalien verwenden.
- Das Fahrrad darf nicht gereinigt oder entfettet werden, während es im Omnium fixiert ist, da Chemikalien die Lager des Rollentruainers oder andere interne Komponenten beschädigen können.
- Die Lager des Omnium Rollentruainers sind gedichtet und müssen nicht gewartet oder geschmiert werden.
- Um die Lebensdauer des Rollentruainers zu verlängern, sollte der Omnium in einem trockenen Raum und vor extremen Temperaturen geschützt gelagert werden.

# 1.




ZUSAMMENGEKlapPT

# B.




BEINE AUSKlapPEN

# C.




BEINSTREBEN VERRIEGELN

# 2.




GUMMIBÄNDER LÖSEN

# B.




ROLLENEINHEIT AUSKlapPEN

# C.




ROLLENEINHEIT AUSKlapPEN


# 3.




RENNRAD 700C, MTB 26" & 27,5"  
Auslieferungszustand des Omnium ab Werk




MTB 29"



RENNRAD 650C & MTB 24"




LAUFRAD 20"




LAUFRAD 16"


## GABELKONFIGURATIONEN




**WARNUNG!** Es ist vor jeder Trainingseinheit zu überprüfen, dass der Schnellspanner bzw. die Steckachse an der Gabel richtig fixiert und festgezogen ist. Andernfalls kann es zu Schäden am Fahrrad, am Rollentrainer und/oder zu möglichen Verletzungen des Nutzers kommen.




**STECKACHSE: SCHNELLSPANNENEINHEIT ENTFERNEN, IM NÄCHSTEN SCHRITT DIE ACHSGRÖSSE BESTIMMEN**



**15 MM X 100:**  
ROTE ENDKAPPEN & EIGENE STECKACHSE NUTZEN





**15 MM X 110:**  
ROTE ENDKAPPEN WENDEN & EIGENE STECKACHSE NUTZEN



**12 MM x 100:**  
SILBERNE ENDKAPPEN & EIGENE STECKACHSE NUTZEN

# 5.



## AUF- UND ABSTEIGEN:

Beim Aufsteigen auf den Rollentrainer ist Vorsicht geboten. Ist das Fahrrad mittels Gabelaufnahme im Rollentrainer fixiert, wird empfohlen, sich beim Aufsteigen neben den Sattel zu stellen. Beide Hände nach vorne gerichtet auf dem Lenker platzieren und den Oberkörper über dem Fahrrad zentrieren. Anschließend den äußeren Fuß auf das Pedal stellen, sich nach vorne lehnen und das Gewicht auf den Lenker verlagern. Dann das andere Bein langsam über den Hinterrifen und den Sattel des Fahrrads schwingen und den anderen Fuß auf das Pedal stellen. Zunächst langsam in die Pedale treten und die Trittfrequenz allmählich steigern, um sich mit dem Omium Rollentrainer vertraut zu machen. Vom Fahrrad darf erst abgestiegen werden, wenn beide Pedale und das Hinterrad vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Bei Fragen oder Problemen hinsichtlich der Montage des Fahrrads im Rollentrainer oder des Aufsteigens auf das im Trainer fixierte Fahrrad bitte an den örtlichen Händler oder an Feedback Feedback Sports Tech Support wenden: [techsupport@feedbacksports.com](mailto:techsupport@feedbacksports.com)

## Garantie

Die Garantie von Feedback Sports deckt Produkte ab, die direkt bei Feedback Sports oder einem autorisierten Wiederverkäufer/Vertriebspartner gekauft wurden. Feedback Sports garantiert, dass dieses Produkt ab dem Kaufdatum für den auf dem Produkt, der Produktverpackung oder [feedbacksports.com](https://feedbacksports.com) angegebenen Zeitraum frei von Herstellungsfehlern ist. Feedback Sports und unsere weltweiten Vertriebspartner bieten Ersatzteile für die meisten unserer aktuellen Produkte an. Informationen zur Verfügbarkeit sowie die technischen Daten siehe: <https://support.feedbacksports.com/support/home>. Ersatzteile können direkt von Feedback Sports oder über einen Händler vor Ort erworben werden. Kunden außerhalb der USA besuchen bitte: <https://feedbacksports.com/pages/international-distributors>

## Garantieausschlüsse

In keinem Fall haftet Feedback Sports für Verluste, Unannehmlichkeiten oder mittelbare, zufällige Schäden,

Folgeschäden oder anderweitig, die aus folgenden Gründen entstehen: Schäden am Produkt aufgrund von normalem Verschleiß, Unfall, Missbrauch, Modifikationen, unsachgemäßer Montage oder Verwendung, Gebrauch durch Vorbesitzer, Aufarbeitung oder Verwendung von nicht autorisierten Reparaturteilen. Die Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Erstkäufer.

## Garantieverfahren (Inur USA):

Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, werden wir es nach unserem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen, inklusive einer kostenlosen Rücksendung, sofern es frachtfrei an Feedback Sports gesendet wird. Alle Produkte, die zur Reparatur oder zum Austausch an Feedback Sports geschickt werden, müssen eine Rücksendegenehmigungsnummer (Return Authorization Number) haben. Ohne diese Nummer werden sie unrepariert an den Absender zurückgeschickt. Bei der Rücksendung des Produkts muss ein Kaufnachweis beigelegt werden. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit liegen, übernimmt Feedback Sports die Kosten für den Rückversand an den Kunden. Zum Erhalt einer

Rücksendegenehmigungsnummer (Return Authorization Number) sowie Rücksendeanweisungen bitte ein Support-Ticket an Feedback Sports übermitteln oder uns über unsere Website kontaktieren: <https://feedbacksports.com/pages/contact>. Sollte Feedback Sports die Garantieübernahme für ein Produkt ablehnen, werden wir uns mit dem Absender in Verbindung setzen, um eine Genehmigung zur Reparatur des Produkts zu erhalten und die Zahlungsmodalitäten zu vereinbaren.

## Garantieverfahren (außerhalb der USA):

Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, bitte einen Vertreter/Vertriebspartner von Feedback Sports in der Region kontaktieren: <https://feedbacksports.com/pages/international-distributors>

## Garantiebedingungen:

3 Jahre Garantie